

Ustawienia siewnika

ACCUPRO® 360ST

Ustawienia dla **pojedynczego przejścia (1P)**
i dla **podwójnego przejścia (2P)**

Ustawienie potrzebne do osiągnięcia dawki g/m²

Nawóz	Ustawienie SmartSpread™	Szerokość wysiewu (m)		5 g/m ²	10 g/m ²	15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
Greenmaster Pro-Lite Autumn	F	3,2	1P			10	11	11 ½	12 ½	13	13 ½	14 ½	15
			2P				9	9 ½	10	10 ½	11		11 ½
Greenmaster Pro-Lite Autumn Mg *	I	3,5	1P				9 ½	10	11	11 ½	12	12 ½	13
			2P				7 ½	8	8 ½	9	9 ½		10
Greenmaster Pro-Lite Cold Start *	G	3,5	1P			10	11	12	12 ½	13 ½	14	14 ½	15
			2P				9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12
Greenmaster Pro-Lite NK *	G	3,4	1P			8	9 ½	10 ½	11 ½	12	13	14	15
			2P				7	7 ½	8	9	9 ½	10	10 ½
Greenmaster Pro-Lite Spring and Summer *	G	3	1P			8 ½	9 ½	10	11	12	12 ½	13	14
			2P				7	8	8 ½	9	9 ½		10
Landscaper Pro Shade Special	G	3,5	1P			10	11	12	12 ½	13 ½	14	14 ½	15
			2P				9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12
Landscaper Pro Pre-Winter	C	4,5	1P						16	17	18 ½	20 ½	23
			2P						12 ½	13	13 ½	14	15
Landscaper Pro New Grass	F	4	1P					11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½
			2P					9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½
Landscaper Pro All Round	F	4	1P					11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½
			2P					9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½
Landscaper Pro Maintenance	F	4	1P					11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½
			2P					9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½
Landscaper Pro Stress Control	F	4	1P					11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½
			2P					9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½
Landscaper Pro Spring & Summer	H	4,2	1P				12	13	14	15	16	17	18
			2P				10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13

* Ustawienia dla nawozu Greenmaster Pro-Lite podane są osobno ze względu na zróżnicowanie gęstości produktu w zależności od składu.

Wymienione ustawienia siewnika to jedynie wskazówki. Przed aplikacją należy skalibrować siewnik, aby zagwarantować dokładność wysiewu. Rekomendowane ustawienia oparte są na średniej prędkości poruszania się 5 km/h. Szybsze lub wolniejsze tempo mają wpływ na szerokość wysiewu i aplikowaną dawkę nawozu. Dawka zależy od konkretnego siewnika i dokładności osoby, która go obsługuje.

Najbardziej aktualne ustawienia siewników znajdują się na stronie internetowej ICL.

Ustawienia siewnika

ACCUPRO® 360ST

Ustawienia dla **pojedynczego przejścia (1P)**
i dla **podwójnego przejścia (2P)**

Ustawienie potrzebne do osiągnięcia dawki g/m²

Nawóz	Ustawienie SmartSpread™	Szerokość wysiewu (m)		5 g/m ²	10 g/m ²	15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
ProTurf	H	4,2	1P				12	13	14	15	16	17	18
			2P				10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13
Sierrablen	C	4,5	1P						16	17	18 ½	20 ½	23
			2P						12 ½	13	13 ½	14	15
Sierraform GT All Season *	I	3,0	1P			9 ½	10 ½	11	12	12 ½	13	14	14 ½
			2P				8 ½	9	9 ½	10	10 ½		11
Sierraform GT Anti-Stress *	I	3,0	1P			9	9 ½	10 ½	11	11 ½	12 ½	13	13 ½
			2P				8	8 ½	9		9 ½	10	10 ½
Sierraform GT K-Step *	F	3,5	1P			9	9 ½	10 ½	11	11 ½	12 ½	13	13 ½
			2P				8	8 ½	9		9 ½	10	10 ½
Sierraform GT Momentum *	I	4	1P			11	12	13	14	15	16	17	17 ½
			2P				9 ½	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13
Sierraform GT Spring Start *	I	3,0	1P			10	11	12	12 ½	13 ½	14	14 ½	15 ½
			2P				9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12
Sierraform GT Spring & Summer CalMag *	F	3,5	1P			9 ½	10	11	11 ½	12	13	13 ½	14
			2P				8 ½	9	9 ½	10		10 ½	11
Sportsmaster	G	4	1P				9 ½	10 ½	11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½
			2P				6 ½	7 ½	8	8 ½	9 ½	10	10 ½
Sportsmaster CRF	C	4	1P						17	18	19 ½	21 ½	
			2P						14	14 ½	15	15 ½	16
Sportsmaster CRF Mini	H	4	1P				12	13	14	15	15 ½	16 ½	17 ½
			2P				9	10	10 ½	11	12	12 ½	13
Gronamic Sport	G	3,5	1P				13	14	14 ½	16	17	18 ½	21
			2P				11	11 ½	12	12 ½	13	13 ½	14
H2Pro TriSmaer Granule NOWOŚĆ	H	3,6	1P		7**			9,5					
			2P		5**			7,5					

* Ustawienia dla nawozu Sierraform GT podane są osobno ze względu na zróżnicowanie gęstości produktu w zależności od składu.

** Zapewnia dawkę 12,5 g/m²