



Réglages épandeur

ACCUPRO® 360ST

Réglages pour **Un Passage = Single Pass (SP)**
et **Deux Passages = Double Pass (DP)**

Produit	SmartSpread™	Largeur épandage		Réglage en g/m ²									
				5 g/m ²	10 g/m ²	15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
Greenmaster Pro-Lite Autumn *	F	3.2 m	SP			10	11	11 ½	12 ½	13	13 ½	14 ½	15
			DP			9	9 ½	10	10 ½	11			11 ½
Gronamic Mini	G	4.0 m	SP				12 ½	14	15 ½	17 ½	19 ½	21 ½	24 ½
			DP			9	9 ½	10 ½	11 ½	12 ½	13	14	
Gronamic	G	3.5 m	SP				13	14	14 ½	16	17	18 ½	21
			DP			11	11 ½	12	12 ½	13	13 ½	14	
H2Pro TriSmart Granules NEW	H	3.6 m	SP		7# <small>*Obtient 12.5 g/m²</small>			9.5					
			DP		5# <small>*Obtient 12.5 g/m²</small>		7.5						
ProTurf	H	4.2 m	SP				12	13	14	15	16	17	18
			DP			10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	
Sierrablen	C	4.5 m	SP						16	17	18 ½	20 ½	23
			DP					12 ½	13	13 ½	14	15	
Sierrablen Mini	F	3.5 m	SP				9	10	11 ½	12 ½	14	15 ½	16 ½
			DP					8 ½	9	9 ½	10	10 ½	
Sierrablen Plus	F	4.0 m	SP					11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½
			DP				9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	
Sierrablen Plus Pearl (CRF formulations)	F	3.5 m	SP					10 ½	11 ½	12	13	13 ½	14 ½
			DP					9	9 ½	10	10 ½	11	
Sierrablen Plus Pearl * (Turf Starter 5-28-0)	E	4.0 m	SP				11	12	13	14	15	16	17
			DP				8 ½	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12
Sierraform GT * All Season	I	3.0 m	SP			9 ½	10 ½	11	12	12 ½	13	14	14 ½
			DP				8 ½	9	9 ½	10	10 ½		11
Sierraform GT * Anti-Stress	I	3.0 m	SP			9	9 ½	10 ½	11	11 ½	12 ½	13	13 ½
			DP				8	8 ½	9		9 ½	10	10 ½
Sierraform GT * Preseeder	I	3.7 m	SP			11	12	13	14	15	16	16 ½	17 ½
			DP				8 ½	9 ½	11	11 ½	12	12 ½	13

Les réglages de l'épandeur sont fournis à titre **indicatif** uniquement. L'épandeur **doit être calibré avant l'application** afin de garantir la précision. Les réglages sont basés sur une **vitesse de marche de 5 km/heure**. Marcher plus vite ou plus lentement que 5 km/heure modifiera la largeur d'épandage et le taux d'application.

Les taux exacts dépendent de l'épandeur lui-même et de la précision de la personne qui l'utilise.

Pour connaître les réglages d'épandeur les plus récents, veuillez consulter la page produit sur le site web d'ICL.



Réglages épandeur

ACCUPRO® 360ST

Réglages pour **Un Passage = Single Pass (SP)**
et **Deux Passages = Double Pass (DP)**

Produit	SmartSpread™	Largeur épandage		Réglage en g/m ²									
				5 g/m ²	10 g/m ²	15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
Sierraform GT Spring Start	*	3.0 m	SP			10	11	12	12 ½	13 ½	14	14 ½	15 ½
			DP			9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12	
Sierraform GT Spring & Summer CalMag	F	3.5 m	SP			9 ½	10	11	11 ½	12	13	13 ½	14
			DP			8 ½	9	9 ½	10		10 ½	11	
Sportsmaster	G	4.0 m	SP				9 ½	10 ½	11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½
			DP			6 ½	7 ½	8	8 ½	9 ½	10	10 ½	
Sportsmaster Base	I	4.0 m	SP				8 ½	9 ½	10 ½	11 ½	12 ½	13 ½	15
			DP			6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	
Sportsmaster CRF Mini	H	4.0 m	SP				12	13	14	15	15 ½	16 ½	17 ½
			DP			9	10	10 ½	11	12	12 ½	13	
STEP Hi Mag	G	4.0 m	SP	8	9	10							
			DP	7 ½	8	8 ½							

Pour plus
d'information



Les réglages de l'épandeur sont fournis à titre **indicatif** uniquement. L'épandeur **doit être calibré avant l'application** afin de garantir la précision. Les réglages sont basés sur une **vitesse de marche de 5 km/heure**. Marcher plus vite ou plus lentement que 5 km/heure modifiera la largeur d'épandage et le taux d'application.

Les taux exacts dépendent de l'épandeur lui-même et de la précision de la personne qui l'utilise.

Pour connaître les réglages d'épandeur les plus récents, veuillez consulter la page produit sur le site web d'ICL.